

## Інструкція контролера потужності

Терморегулятор обладнано однією мультифункціональною кнопкою для управління та індикатором з 4-х світлодіодів для відображення поточного режиму роботи.

Контролер працює як 4-ступеневий регулятор потужності з наступними рівнями:  
**25%, 50%, 75%, 100%** потужності та **вимкнено**.

Режими перемикаються кнопкою по колу один за одним та відображаються відповідними світлодіодами:

- 1 **нижній** зелений світлодіод – потужність **25%**
- 2 **нижній** зелених світлодіода - потужність **50%**
- 3 **нижній** зелених світлодіода - потужність **75%**
- 1 **червоний** верхній світлодіод – **ТАЙМЕР** на 3 години - потужність 100%.


Для ввімкнення режиму **«Таймер»** тисніть кнопку > 2 секунд поки не засвітиться верхній червоний індикатор.

Вмикається максимальна потужність на 3 години, після чого нагрів або вимикається повністю, або перейде в економний режим 25% потужності (в залежності від налаштувань).

Підчас роботи Таймера блимає червоний індикатор.

Щоб змінити режим вимкнення Таймера необхідно утримуючи кнопку більше 2с вимкнути і одразу ввімкнути живлення.

*Один спалах світлодіода* – перехід на економний режим,  
*два спалахи* – повне вимкнення.



## Инструкция контроллера мощности

Терморегулятор оснащен одной multifunctionальной кнопкой для управления и индикатором 4-х светодиодов для отображения текущего режима работы.

Контроллер работает как 4-ступенчатый регулятор мощности со следующими уровнями:  
**25%, 50%, 75%, 100%** мощности и **отключен**.

Режимы переключаются кнопкой по кругу друг за другом и отображаются соответствующими светодиодами:

**1 нижний** зеленый светодиод - мощность 25%

**2 нижних** зеленых светодиода - мощность 50%

**3 нижних** зеленых светодиода - мощность 75%

**1 красный** верхний светодиод - ТАЙМЕР на 3:00 - мощность 100%

Для включения режима «Таймер» жмите кнопку > 2 секунд пока не загорится верхний красный индикатор.

Включается максимальная мощность на 3:00, после чего нагрев или выключается полностью или перейдет в экономный режим 25% мощности (в зависимости от настроек).

Во время работы Таймера мигает красный индикатор.

Чтобы изменить режим выключения таймера необходимо удерживая кнопку более 2с выключить и сразу включить питание.

*Одна вспышка светодиода* - переход на экономный режим,  
*две вспышки* - полное выключение.

